

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

I. Rychlé spuštění

Tato svítidla má tři stupně výkonu (**High [H]**, **Medium [M]** a **Low [L]**, tj. vysoký, střední a nízký) a režim blikání.

- Když je svítidla vypnutá:
 - **Jedno krátké stisknutí** zapne svítidla na stupeň **H**
 - **Dvě krátká stisknutí** zapnou svítidla na stupeň **M**
 - **Tři krátká stisknutí** zapnou svítidla na režim **blíkání**
 - Pokud **stisknete a držíte** (déle než 0,6 sekund) svítidla **přepíná automaticky** mezi na **L**, pak **M**, pak **H**, a dokola. **Pusťte tlačítko** na požadovaném stupni.
- Když je čelovka zapnutá **jedno krátké stisknutí ji vypne**.

II. Důležité bezpečnostní pokyny

- Dbejte opatrnosti při používání v blízkosti dětí, snížíte tím riziko poranění.
- Nevystavujte baterii ani vnitřní součástky vodě a dalším kapalinám, snížíte tím riziko zasažení elektrickým proudem.
- Používejte jen doporučené baterie.
- Před údržbou a čištěním vyjměte baterie.
- Nerozebírejte svítidla. LED čip nelze vyměnit.
- Nemanipulujte se svítidlem v blízkosti hořlavých kapalin a plynů. Vnitřní jiskry mohou způsobit jejich vznícení.
- Zabraňte používání dětem bez dozoru.
- Nevystavujte baterii a vnitřní součástky dešti.
- Při nadměrném používání a vysokých teplotách může baterie vytéct. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s pokožkou omyjte ji ihned vodou a mýdlem. Pokud kapalina dostane do očí, proplachujte je čistou vodou alespoň 10 minut., poté vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedeformujte baterie, nepouštějte je na zem a neničte je. Nepoužívejte poškozené baterie. Poškozená baterie může způsobit výbuch. Používání poškozených baterií může způsobit vážná zranění.
- Uschovejte tyto pokyny. Pravidelně se na ně dívejte a seznamte s nimi ostatní uživatele svítidel.

III. Pokročilé operace

Změna pod-stupně výkonu

Každý ze tří hlavních výkonnostních stupňů (H, M nebo L) má dva pod-stupně, H1 a H2, M1 a M2, L1 a L2.

1. Zvolte některý hlavní stupeň (viz Rychlý start)
2. Dvojitým stisknutím přepínejte mezi pod-stupni (např. mezi H1 a H2)

Poslední použitý pod-stupeň se uloží pro zvolený hlavní stupeň. Toto nastavení pod-stupňů zůstane uloženo i po vypnutí svítidla či vybití baterie.

Naprogramování druhého pod-stupně

První pod-stupeň (H1, M1 a L1) je neměnný. Druhé pod-stupně (H2, M2 a L2) se dají naprogramovat na jiné úrovni jasů.

1. Zvolte některý hlavní stupeň (viz Rychlý start)
2. Šestkrát dvoj-stiskněte a dostanete se do programovacího režimu
3. Následným dvojstiskem přepínáte mezi různými úrovněmi jasů na druhém pod-stupni (H2, M2 a L2)
4. Jakmile si zvolíte krátce stiskněte a ukončíte programování

Nastavení druhého pod-stupně zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Změna výkonnostního stupně při zapnutí svítilně

Při zapnutí svítilně stiskněte a držte tlačítko pro automatické přepínání stupňů L, M, H a dokola. Pusťte tlačítko na požadovaném stupni. Přepínání pokaždé začíná od stupně L.

Režim blikání

Režim blikání zapnete trojitým stiskem při vypnuté svítilně. Následnými dvoj-stisky přepínáte mezi různými typy blikání. Nastavení blikání zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Indikátor baterie

Indikátor baterie spustíte čtyř-stiskem při vypnuté svítilně. 1-4 bliknutí určují, kolik baterie zbývá.

Více uživatelských rozhraní

Tato svítilna přináší tři uživatelsky přednastavená rozhraní, G5, G6 a G7. G5 je výchozí rozhraní, které zvolíte pěti stisky při vypnuté svítilně. G6 a G7 zvolíte šesti, respektive sedmi stisky. Zvolené rozhraní zůstane uloženo i po vypnutí svítilny či vybití baterie.

Při všech třech rozhraních a vypnuté svítilně: jeden stisk na H (H1 nebo H2), dva stisky na M (M1 nebo M2), stisknout a držet pro automatické přepínání mezi stupni L (L1 nebo L2), pak M, pak H, a dokola.
V

rozhraní G5 jsou pod-stupně H1, M1 a L1 neměnné, zatímco H2, M2 a L1 jsou programovatelné. V rozhraních G6 a G7 je všech šest pod-stupňů (H1, H2, M1, M2, L1 a L2) na programovatelných na všech dvanáct úrovní jasů. G6 a G7 naprogramujete následovně:

1. Při vypnuté svítilně vstupte do rozhraní G6 nebo G7 šesti nebo sedmi stisky.
2. Šest dvoj-stisků na H1, H2, ... L2 pro vstup do programovacího režimu v tomto pod-stupni. V programovacím režimu použijte dvoj-stisk pro vyšší úroveň a troj-stisk pro nižší úroveň. Jedním stisknutím ukončíte programovací režim
3. Pokud je třeba, stiskněte při vypnuté svítilně 15x, 18x a 21x pro obnovení výchozího nastavení uživatelského rozhraní G5, G6 a G7.

Pro upřesnění si, prosím, přečtěte informace na celovykzebra.cz.

IV. Záruka

Záruka na svítilnu je 24 měsíců.